Broadcaster Headset

DGPS4-6409

dreamGEAR
www.dreamgear.net

USER GUIDE - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS

- Broadcaster Headset
- User Guide
- Warranty Card/Registration Card

HOW TO USE THE BROADCASTER HEADSET

1. Plug the 3.5mm plug at the end of the Broadcaster Headset into the bottom of the DualShock®4 controller.
2. Put on the headset and adjust the microphone to fit properly.

NOTE: Make sure that the Broadcaster Headset is worn properly at all times. Do not place the headset around the back of your head. It must be worn over the top of your head. Make sure that you allow the microphone to be positioned about one inch from your mouth.

NOTE: Once the headset is ready for online chat, please refer to your PlayStation 4 console's User's Guide for setting up the accessory.

BROADCASTER HEADSET CONTROLS

To adjust the volume:

To raise the volume, turn the volume wheel (marked VOL) towards the + (plus sign).

To lower the volume, turn the volume wheel (marked VOL) towards the – (minus sign).

To use the mute switch:

To mute the microphone, slide the mic switch (marked MIC) towards MUTE.

To unmute the microphone, slide the mic switch (marked MIC) towards ON.

NOTE: When the microphone is switched to MUTE, other players cannot hear your conversation, but you will still be able to hear them speaking.

WARNINGS

- Extended exposure to high volume when using a headset may result in temporary or permanent hearing loss.
- Prevent damage to your headset by not sitting or stepping on the headset, its cable or the cable connector.

FCC WARNINGS

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter unless authorized to do so by the FCC.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

GUIDE DE L'UTILISATEUR - FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Casque Broadcaster
- Guide d'utilisation
- Carte de Garantie/Enregistrement

MODE D'UTILISATION DU CASQUE BROADCASTER

1. Branchez le connecteur 3,5 mm du casque Broadcaster dans l'entrée située en bas de la manette DualShock®4.
2. Mettez le casque et réglez le micro pour qu'il soit correctement en place.

REMARQUE: Veillez à ce qu'à tout moment le casque Broadcaster soit porté correctement. Ne mettez pas le casque autour de la nuque. Il doit être porté au dessus de la tête. Veillez à ce que le micro soit à environ 2,5cm de votre bouche.

REMARQUE: Une fois le casque est prêt pour le chat en ligne, reportez-vous au Guide d'utilisateur de votre console PlayStation 4 pour les réglages des accessoires.

BROADCASTER HEADSET CONTROLS

Pour régler le volume:

Pour augmenter le volume, tournez le bouton de volume (marqué VOL) vers + (le signe plus).

Pour diminuer le volume, tournez le bouton de volume (marqué VOL) vers – (le signe moins).

Pour utiliser le commutateur coupure du son:

Pour couper le micro, positionnez le commutateur micro (marqué MIC) sur MUTE.

Pour activer le micro, positionnez le commutateur micro (marqué MIC) sur ON.

REMARQUE: Lorsque le commutateur micro est positionné sur MUTE, les autres joueurs ne peuvent pas entendre votre conversation, mais vous pouvez les entendre.

AVERTISSEMENTS:

- L'utilisation d'un casque à des volumes élevés peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente.
- Pour ne pas endommager votre casque, évitez de vous asseoir dessus ou de le piétiner ainsi que le câble et le connecteur.

ADVERTENCIAS DE LA FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.
Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a la radiación, establecidos para un ambiente incontrolado. Este equipo debería ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm. entre el transmisor y su cuerpo. Este transmisor no debería colocarse o utilizarse en combinación con cualquier otra antena o transmisor a menos que la FCC autorice a hacerlo.
NOTA: Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

GUÍA DEL USUARIO - ESPAÑOL

CONTENIDOS DEL ENVASE

- Auricular emisor
- Guía de usuario
- Tarjeta de garantía / tarjeta de registro

CÓMO USAR EL AURICULAR EMISOR

1. Conecte la toma de 3.5mm situada en el extremo del auricular emisor en la parte inferior del controlador DualShock®4.
2. Coloque el auricular y ajuste el micrófono para que se coloque debidamente.

NOTA: Asegúrese que el auricular emisor se lleva adecuadamente en todo momento. No coloque el auricular alrededor de la parte posterior de la cabeza. Debe colocarse en la parte superior de la cabeza. Asegúrese de que deja el micrófono que se coloque aproximadamente 2,5 cm de la boca.

NOTA: Una vez que el auricular está preparado para hablar online, por favor, remítase a la guía de usuario de su consola PlayStation 4 para configurar el accesorio.

CONTROLES DEL AURICULAR EMISOR

Para ajustar el volumen:

Para subir el volumen, gire la rueda del volumen (marcada como VOL) hacia + (signo más).

Para bajar el volumen, gire la rueda del volumen (marcada como VOL) hacia – (signo menos).

Para usar el interruptor de silenciar:

Para silenciar el micrófono, deslice el interruptor del micrófono (marcado como MIC) hacia MUTE. Para dar volumen al micrófono, deslice el interruptor del micrófono (marcado como MIC) hacia ON. NOTA: Cuando el micrófono está cambiado a MUTE, otros jugadores no podrán oír su conversación, pero usted podrá oírlos hablar.

ADVERTENCIAS

- Una exposición prolongada a un volumen alto cuando use el auricular puede provocar una pérdida de audición permanente.
- Evite daños a su auricular no sentándose o pisando el auricular, su cable o el conector del cable.

ADVERTENCIAS DE LA FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.
Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a la radiación, establecidos para un ambiente incontrolado. Este equipo debería ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm. entre el transmisor y su cuerpo. Este transmisor no debería colocarse o utilizarse en combinación con cualquier otra antena o transmisor a menos que la FCC autorice a hacerlo.
NOTA: Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.